

## Matrice de compatibilité

	CITECII	Caméras USB					codecs UC (1)			
INOGENI (Entrées)		Rally Rally Plus	Rally Bar Rally Bar Mini Rally Bar Huddle en mode caméra	MeetUp MeetUp 2	Scribe	Caméras grand public C920 / C930 Brio / Pro2	Rally Bar, Rally Bar mini <sup>(*)</sup> - Mode de l'appareil		Roommate	
							MTR <sup>(2)</sup>	Zoom Rooms	MTR <sup>(2)</sup>	Zoom Rooms
BYOD / BYOM commutateurs d'hôtes	TOGGLE (3 USB)	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	TOGGLE ROOMS (3 USB, 1 HDMI)	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	TOGGLE ROOMS XT (5 USB, 1 HDMI)		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
Extendeurs USB 2/3	<b>U-BRIDGE</b> (1 USB 2.0)									$\bigcirc$
	<b>U-BRIDGE 3</b> (1 USB 3.0)						BYOD et périphériques	BYOD et périphériques		
Mixeurs multi-caméras	SHARE2 (2 HDMI)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	Audio supporté	$\bigcirc$	Audio supporté	Audio supporté
	SHARE2U (2 USB, 1 HDMI)						Audio supporté	$\bigcirc$	Audio supporté	Audio supporté
Commutateurs multicaméras	<b>CAM230</b> (2 USB, 1 HDMI)		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	Audio supporté		Audio supporté	Audio supporté
	<b>CAM300</b> (2 USB, 2 HDMI)		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
USB HDMI SDI Cartes de capture convertisseurs	4K2USB3 / HD2USB3 (1 HDMI)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O				$\bigcirc$
	SDI2USB3 (1 3G-SDI)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	4KXUSB / 4KX-PLUS (1 HDMI)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	Audio supporté	Audio supporté		Audio supporté
	<b>U-CAM</b> (1 USB)	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	Audio supporté	Audio supporté	Audio supporté	Audio supporté

## **NOTES:**

- 1 Seule la connexion USB 2.0 est prise en charge. Le Logi CollabOS ne prend pas en charge la capture vidéo non compressée. La résolution vidéo sera limitée à 1080p.
- 2 La caméra par défaut du MTR peut être modifiée dans : Teams Admin Paramètres / Périphériques / Caméra de la salle. Les périphériques audio par défaut peuvent être modifiés dans CollabOS / Affichage et audio / Audio / Activer l'audio externe.
- **3** Roommate ne prend en charge qu'un seul périphérique audio USB à la fois. Un périphérique USB doté uniquement d'une entrée audio ne fonctionnera pas en mode équipe. Pour éviter tout problème, il est recommandé de désactiver le support audio de la caméra USB. CollabOS **ne permet pas** de sélectionner des périphériques audio préférés.
- \* Rally Bar Mini en mode Zoom Rooms nécessite une résolution USB 720p **pour fonctionner**, le commutateur DIP #1 sous l'unité du SHARE2/SHARE2U et CAM300 doit être à ON (en marche).